

Αυτόματη Χρονοχρέωση με κερματοδέκτη



Χρησιμοποιείται με κερματοδέκτη που έχει παλμικά σήματα εξόδου για να γίνει έλεγχος του χρόνου λειτουργίας. Μπορεί να ρυθμίσει αρχή και τέλος λειτουργίας της συσκευής που έχουμε συνδέσει.

Κατάλληλο για κάθε είδους συσκευές αυτόματου ελέγχου, όπως καρέκλες μασάζ, στίλβωσης υποδημάτων, πλυντήρια, φορτιστές, στεγνωτήρια, και υπολογιστές.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

- 1.Επιλογή χρόνου από το dip switch: ON:ΩΡΕΣ-ΛΕΠΤΑ , OFF:ΛΕΠΤΑ-ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ.
2. Πατάμε το μπούτον **S4** και μετά χρησιμοποιούμε τα μπούτον **S1** και **S2** για να ρυθμίσουμε την **ΑΞΙΑ**.
3. Πατάμε το μπούτον **S4** και μετά χρησιμοποιούμε τα μπούτον **S1** και **S2** για να ρυθμίσουμε το **ΧΡΟΝΟ** για τα 2 πρώτα ψηφία στο display.
4. Πατάμε το μπούτον **S4** και μετά χρησιμοποιούμε τα μπούτον **S1** και **S2** για να ρυθμίσουμε το **ΧΡΟΝΟ** για τα 2 τελευταία ψηφία στο display.
5. Πατάμε το μπούτον **S4** 3 φορές και τελειώσαμε.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να παγώσουμε τον χρόνο με ένα μπούτον, όπως και ηχητική ένδειξη τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα.

ΤΙΜΗ 280€!