

GSM TERMINAL

ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ SIM ΣΤΟ GSM ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

• ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΜΠΛΕ LED ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΑ

ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΑΡΓΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΑ GSM ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ SIM.

• ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΟ GSM ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ SIM ΤΟ ΜΥΝΗΜΑ 1234? ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑΕΙ,

TEL1:

TEL2:

TEL3:

TEL4:

TEL5:

• ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΒΑΖΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΤΕΛΕΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΞΑΝΑΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΤΟ SMS, ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΕΧΡΙ 5 ΤΗΛΕΦΩΝΑ.

• ΟΤΑΝ ΔΩΣΟΥΜΕ + ΣΤΟ TRIG1 ΜΑΣ ΣΤΕΛΝΕΙ SMS TRG1 ON

• ΟΤΑΝ ΚΟΨΟΥΜΕ ΤΟ + ΣΤΟ TRIG1 ΜΑΣ ΣΤΕΛΝΕΙ SMS TRG1 OF

• ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ SMS ΠΑΝΤΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ, π.χ

1234SMS10:ALARM ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ SMS10:ALARM ΚΑΙ

SMS11:STOP ALARM ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ SMS 11:STOP ALARM

ΤΩΡΑ ΜΟΛΙΣ ΔΩΣΟΥΜΕ + ΣΤΟ TRIG+ ΘΑ ΜΑΣ ΣΤΕΙΛΕΙ ALARM ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΚΟΨΟΥΜΕ ΤΟ + ΘΑ ΜΑΣ ΣΤΕΙΛΕΙ STOP ALARM

• ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ TRIG2 (-) ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ π.χ 1234SMS20:FIRE ΚΑΙ ΜΑΣ ΣΤΕΛΝΕΙ SMS20:FIRE ΚΑΙ ΞΑΝΑΣΤΕΛΝΟΥΜΕ 1234SMS21:STOP FIRE ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑΕΙ SMS21:FIRE

• ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ SMS 1234CP8888 ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑΕΙ CP8888. ΟΠΟΥ 8888 Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

• ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ RESET ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ SMS 1234FD

• ΟΤΑΝ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ SMS CHK ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΙΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΩΣ ΑΠΛΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ Ν ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ